
Rzut przypadkowy & Compressive sensing

Mateusz Marczak Patryk Proniewicz

Rzut przypadkowy (Random Projection)

Rzut przypadkowy (Random projection) - technika używana do redukcji wymiarów w przestrzeni euklidesowej.



Zastosowanie

- używany do stworzenia wejścia do sieci neuronowej
- spektrometria mas
- redukcja dużych zbiorów danych

Typy rzutu przypadkowego:

Gaussian random projection

Wartości macierzy wyliczane są na podstawie rozkładu normalnego (rozkład Gaussa) z:
wartością oczekiwaną = 0 wariancją = 1/docelowa_wymiarowość

Sparse random projection

$$\begin{cases}
-\sqrt{\frac{s}{n_{\text{components}}}} & 1/2s \\
0 & \text{with probability} & 1-1/s \\
+\sqrt{\frac{s}{n_{\text{components}}}} & 1/2s
\end{cases}$$

gdzie: s = 1/density

density - współczynnik występowania niezerowych wartości macierzy rzutu prostopadłego

Random Projection VS

- wykorzystywany do redukcji z bardzo dużej do dużej ilości wymiarów
- złożoność czasowa O(nkd)

PCA

- wykorzystywany do redukcji z mniejszej ilości wymiarów
- złożoność czasowa O(n*k^2 + k^3)

Dystanse pomiędzy próbkami

Przed

Po

Compressive Sensing

Compressive Sensing

Technika efektywnej i dokładnej rekonstrukcji sygnału, poprzez odnajdywanie rozwiązań układów niedookreślonych. Opiera się na zasadzie, że poprzez optymalizację, rzadkość sygnału może być wykorzystana do odtworzenia sygnału z dużo mniejszej ilości próbek niż w przypadku twierdzenia o próbkowaniu (Shannon-Nyquist sampling theorem). Dąży ona do otrzymania oryginalnego wektora zawierającego jak najmniej niezerowych parametrów

W celu wykorzystania metody compressive sensing muszą być spełnione dwa warunki:

- rzadkość
- spójność

Twierdzenie o próbkowaniu

(twierdzenie Whittakera-Nyquista-Kotielnikova-Shannona)

Twierdzenie to udowadnia, że z sygnału dyskretnego x*(t) złożonego z próbek danego sygnału ciągłego x(t) można wiernie odtworzyć oryginalny sygnał x(t)

Zastosowania

- rozpoznawanie twarzy
- rezonans magnetyczny
- mikroskopy elektronowe

Zadania

- 1. Przygotuj dane wielowymiarowe (około 10000 wymiarów).
- 2. Przygotuj własny sygnał składający się z co najmniej 4000 próbek.
- Dla wygenerowanych przez siebie danych porównać wynik Random Projection dla zbiorów o dużej ilości wymiarów oraz małej ilości wymiarów.
- 4. Porównać działanie PCA vs Random Projection.
- Dla własnego sygnału znaleźć minimalną ilość próbek dla których błąd odtworzenia jest mniejszy niż 5%.